

FR - FICHE PRODUIT
IT - SCHEDA PRODOTTO
EN - PRODUCT DATA SHEETS
DE - PRODUKTDATENBLATT
ES - FICHA DEL PRODUCTO
NL - PRODUCTKAART
(EU) 2015/1186

CHINVEST

Modèle - Nome Modello - Model identifier – Modellkennung –
Identificador del modelo - Typeaanduiding van het model

FLAME 9

Classe d'efficacité énergétique – Classe di efficienza energetica - Energy efficiency class –
Energieeffizienzklasse - Clase de eficiencia energética - Energie-efficiëntieklasse van het model

A+

Puissance thermique directe - Potenza termica diretta - Direct heat output - Direkte
Wärmeleistung - directe – Potencia calorífica directa - Directe warmteafgifte

kW

7.8

Puissance thermique indirecte - Potenza termica indiretta - Indirect heat output – Indirekte
Wärmeleistung - Potencia calorífica indirecta - Indirecte warmteafgifte

kW

-

Indice d'efficacité énergétique – Indice di efficienza energetica - Energy Efficiency Index -
Energieeffizienzindex - Indice de eficiencia energética - Energie-efficiëntie-index

%

118.7

Rendement utile à la puissance thermique nominale – Efficienza utile alla potenza termica
nominale - Energy efficiency at nominal heat output – Brennstoff-Energieeffizienz bei
Nennwärmeleistung - Eficiencia energética útil a potencia calorífica nominal - Nuttig rendement
bij nominale

%

85

Rendement utile à la charge minimale – Efficienza utile alla potenza termica minima - Energy
efficiency at minimum load – Brennstoff- Energieeffizienz bei Mindestlast –Eficiencia energética
útil a carga mínima - Nuttig rendement bij minimal thermische.

%

86.5

PRECAUTIONS PARTICULIERES

PRECAUZIONI SPECIFICHE - SPECIAL PRECAUTIONS - BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN - PRECAUCIONES ESPECIALES –
- SPECIFIEKE VOORZORGSMAATREGELEN

FR - Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d'instructions.

IT - Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni.

EN - Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual.

DE - Beachten Sie die Warnungen und Hinweise betreffend die Installation und regelmäßige Wartung in den Kapiteln der Bedienungsanleitung.

ES - Respete las advertencias y las indicaciones de instalación y mantenimiento periódico, detalladas en los capítulos del manual de instrucciones.

NL - Neem de waarschuwingen en instructies voor installatie en periodiek onderhoud in acht zoals aangegeven in de hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing..